


## FAKTA BRANNUTSTYR:



**RØYKVARSLER:** Er påbudt i alle boliger. Med boliger menes leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hus. Hensikten med å montere røykvarslere er at du skal få et tidlig varsel om at en brann er under utvikling. Du får da anledning til å redde deg selv og andre som oppholder seg i boligen, og kanskje slukke brannen. Dersom du ikke har røykvarslere, kan du risikere å få redusert forsikringsutbetaling og eventuelt en bot fra det offentlige. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å teste røykvarsleren og skifte batteri jevnlig.



**BRANNSLUKKEUTSTYR:** Det er eieren av boligen som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Egnede slökkemidler er husbrannslange eller et 6 kilos pulverapparat. Det beste er begge deler. Både husbrannslange og pulverapparat skal monteres lett tilgjengelig.



**VEDLIKEHOLD:** Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Du kan bruke en pinne eller lignende for å gjøre det enklere å nå opp. I tillegg til å teste røykvarsleren med testknappen, bør du med jevne mellomrom teste med røyk. Du kan f.eks. blåse røyk fra en fyrstikk eller et stearinlys mot røykvarsleren. Dersom røykvarsleren ikke reagerer med nytt batteri, er røykvarsleren defekt og må skiftet ut snarest. Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batteriet begynner å bli dårlig. Du må da skifte batteri så snart som mulig. En god løsning er å montere spesielle røykvarslere som kobles til strømmettet. Røykvarslere bør minst en gang i året rengjøres for støv og smuss.

Utarbeidet av NSU-Bergen i samarbeid med Bergen Brannvesen.

nsu

[www.nsubergen.no](http://www.nsubergen.no)





### HUSEIERS ANSVAR:

- Sørg for at det er tilstrekkelig med røykvarslere i boligen (minst en i hver).
- Sørg for at det er tilstrekkelig og hensiktsmessig med brannslukkeutstyr i din bolig.
- Sørg for at boligen har rømningsveier etter gjeldende lover.

### DITT ANSVAR:

- Er alltid å opptre aktsomt slik at du ikke setter andres liv i eller eiendom i fare.
- Å vedlikeholde og sjekke at brannvarslings/slukkingsutstyr fungerer.
- Å holde rømningsveiene frie.

### VED BRANN:

- Varsle - *alle som er i fare.*
- Redde - *de som trenger hjelp.*
- Ring brannvesenet - *Nødnummer 110.*
- Forsøk å slukke brannen - *om dette er mulig.*
- Røm bygningen - *Lukk dører og vinduer.*
- Vent på brannvesenet.

### KORT BRANNSJEKKLISTE:

- Røykvarsler  
- At denne fungerer.
- Brannslukkingsapparate/husbrannslange  
- Sjekk at dette er i orden.
- Rømningsveier  
- Holde disse ryddige/fri for hindringer.

*Det er eieren av en bygning som er ansvarlig for at denne er brannsikret etter gjeldene lovgivning. Dette gjelder uansett om bygningen disponeres av andre.*

### RØMNINGSVEIER:

Det er forbudt å blokkere eller plassere noe i rømningsvei som kan forhindre fri rømming. Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen raskt kan komme ut. Hold rømningsveiene ryddige - *spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang.*

### NÅR DU SKAL SLUKKE BRANN:

Vurder situasjonen  
- *sett ikke deg selv eller andre i fare.*  
Klargjør slukkeutstyret  
- *gå ikke for nær flammene.*  
Bruk slukkeutstyrets kastelengde  
- *gå ikke ned i huk og sikt mot bunnen av flammene.*  
Bruk ikke vann på brann i fett!

**OG HUSK:** Det er ikke så mye som skal til for å forhindre er branttilløp.

- Forlat aldri et rom med stearinlys tent.
- Husk å slå av kokeplater.
- Trekk ut kontakten av kaffetrakter/strykejern når disse ikke er i bruk.
- Slå av fjernsynsapparatet med hovedbryteren, ikke bare med fjernkontrollen.
- Ikke bruke sterkere lamper i lysarmatur enn det som er anbefalt fra produsenten.
- Lampeskjermmer som blir mørke er et tegn på for høy wattstyrke på lampen.
- Kast gammelt elektrisk utstyr.
- Røyk aldri i senga.
- Tøm ikke askebeger i søppelkassen.
- Ovner er ikke ment som tørkestativ.
- Varm aske må fuktes og oppbevares brannsikkert i opptil 2 døgn før den kastes.
- Ikke bruk vaskmaskin/tørketrommel og opp vaskmaskin når du sover eller er ute av huset.